УРАЛПРОМДЕТАЛЬ

Технические характеристики

Вентильные системы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-**03-58**
Казань (843)206-**01-48**
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.uralpd.nt-rt.ru || udp@nt-rt.ru

ВЕНТИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Система вентильна□

Назначение

Системы вентильные предназначены для подключения датчиков разности давлений к импульсным линиям и выравнивания давления в измерительных камерах датчика, а также для периодического контроля установки выходного сигнала, соответствующего нижнему значению измеряемой разности давлений.

Конструктивные особенности

В конструкции вентильной системы предусмотрены два изолирующих вентиля, обеспечивающих отсечку каждой импульсной линии, уравнительный вентиль для уравнивания давления в измерительных камерах датчика, а также дренаж импульсных линий для удаления воздушных пробок или слива конденсата. Головка вентиля позволяет вращать рукоятку вентиля без дополнительных усилий.



Система вентильна□
СВ–М / СВН–М



Система вентильна□
СВ–М 01 / СВН–М 01



Система вентильна□
СВ–М 02 / СВН–М 02



Система вентильная
СВН-М G1/2



Система вентильная
СВН-М 04



Система вентильная
СВН-М 05



* - размер в основной плоскости

Система вентильная
СВН-М 07

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕНТИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЗАКАЗЕ

Вентильная система СВН–М 01 К

Тип вентильной системы	
Вентильная система, материал углеродистая сталь	СВ–М
Вентильная система, материал 12Х18Н10Т	СВН–М

Исполнение	
Для датчиков давления Метран, Сапфир	не указывается
Для жидкости и пара, для датчиков давления Метран, Сапфир	01
Для газа, для датчиков давления Метран, Сапфир	02
Для импортных датчиков давления	04 – 07

Монтажные части для установки вентильной системы на датчик	
Крепление на плоскости	К
Крепление н трубе Ф50	СК

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Датчик давления с установленной вентильной системой **СВ–М (СВН–М)** и комплектом монтажных частей **К**



Датчик давления с установленной вентильной системой **СВ–М 01 (СВН–М 01)** и комплектом монтажных частей **К**



Датчик давления с установленной вентильной системой **СВ–М 02 (СВН–М 02)** и комплектом монтажных частей **К**

Исполнение датчика	L, мм			L1, мм
	ШР	С, С1	С2	
Обыкновенное, Ех	352	331	369	380
Вн	–	417	369	354

Исполнение датчика	L, мм		
	ШР	С, С1	С2
Обыкновенное, Ех	410	389	427
Вн	–	475	427

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-**03-58**
Казань (843)206-**01-48**
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.uralpd.nt-rt.ru || udp@nt-rt.ru